



**Analog 3-Hand** - SR5008, SR5010, SR5040, SR5042, SR5043, SR5048, SR5105, SR5106, SR5110, SR5113, SR5114, SR5120, SR5122, SR5123, SR6022, SR6023, SR6024, SR6026, SR6027, SR6028, SR6029, SR6032, SR6034, SR6035, SR6071, SR6073, SR6075, SR6079, SR6080, SR6091, SR6092, SR6122, SR6123, SR6144, SR6145, SR6147, SR6148, SR6151, SR6152, SR6153, SR6154, SR6164, SR6165, SR6172, SR9020, SR9021, SR9022, SR9023, SR6183, SR6177, SR6178, SR6179, SR6180, SR6181, SR6182, SR5125, SR5127, SR5126, SR6176, SR5128, SR5129, SR5130, SR5131, SR5134, SR5135, SR5136, SR5137, SR5140, SR5141, SR5143, SR5145, SR6189, SR6190, SR6191, SR6192, SR6196, SR6197, SR6198, SR6199, SR6200, SR6201, SR6207, SR6209, SR6212, SR6213, SR6214, SR9028, SR9029, SR9030, SR9033, SR9034, SR9035, SR9036, SR9037, SR9038, SR9039, SR9040



### **Ajustar la Hora**

1. Tira de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona para ajustar la hora correcta.
3. Vuelve la corona a la posición 1.

**Fecha del Reloj - SR5021, SR5022, SR5076, SR6049, SR6050, SR6052, SR6053, SR6101, SR6169, SR6170, SR6171, SR5138, SR5139**




### **Cambio de Fecha**

1. Tira de la corona hasta la posición 2.
2. Gira la corona en uno u otro sentido y establece la fecha del día anterior. La dirección en la que se mueve la fecha varía según el modelo del reloj.

### **Ajustar la Hora**

1. Tira de la corona hasta la posición 3.
2. Gira la corona en uno u otro sentido para que el tiempo avance y continúe hasta que el día cambie al día actual.
3. Establece el horario correcto.
4. Vuelve la corona a la posición 1.

## VJ53A Day/Date Watch - SR5000, SR5002, SR5003,



### Ajuste de Fecha

1. Tire de la corona a la posición 2.
2. Gírela en contra de las manecillas del reloj y ajuste la fecha en el día anterior al deseado.


### Ajuste del Día

Con la corona todavía en la posición 2, gírela en el sentido de las manecillas y fije en el día anterior.

### Ajuste de la Hora

1. Tire de la corona a la posición 3.
2. Gírela en contra de las manecillas para adelantar la hora y continúe hasta que cambie al día y fecha deseados
3. Fije la hora correcta.
4. Presione la corona a la corona a la posición 1.

## HFT-183 Análoga Digital - SR6001, SR6002, SR6004, SR6166, SR6167,



### Formatos 12/24 horas

- En el modo Hora, presiona "B" para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas.

### Luz de Fondo EL

- Presiona "C" para activar la iluminación por 3 segundos

### Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

1. En el modo Hora, mantén presionado "C", y a la vez presiona "D" para Encender/Apagar Alarma.
2. Para probar el tono de la Alarma, presiona "C" y luego mantén presionado "D". La Alarma sonará.
3. Presiona "C" para desactivar el sonido de la Alarma.
4. Para activar/desactivar la Alerta, presiona "C" y mantén presionado, y también presiona "B".

5. Suelta "C" para regresar al modo Hora Normal.

### **Ajustar la Hora**

1. En el modo Hora, presiona "B" tres veces, días y segundos parpadearán.
2. Presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
3. Presiona "C" una vez para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para que los minutos avancen.
4. Presiona "C" dos veces para seleccionar la hora, luego presiona "D" para que la hora avance.
5. Presiona "C" tres veces para seleccionar mes o fecha, luego presiona "D" para avanzar.
6. Presiona "C" cuatro veces para seleccionar mes o fecha, luego presiona "D" para avanzar.
7. Presiona "C" cinco veces para seleccionar día, luego presiona "D" para avanzar.
8. Presiona "C" una vez para salir del modo Ajustar Hora.

### **Hora 12/24 horas**

1. Presiona "B" tres veces, luego presiona "C" para seleccionar AM/PM y el formato 12/24 horas. Presiona "D" para avanzar.
2. Presiona "B" para salir del modo de Ajuste 12/24 horas.

### **Programar la Alarma**

1. En el modo Hora, presiona "B" dos veces para seleccionar día y hora, luego presiona "D" para avanzar.

2. Presiona "C" para cambiar a ajustes de minuto, luego presiona "D" para que los minutos avancen.
3. Presiona "B" para salir del modo Ajustes de Alarma.

### **Temporizador**

1. En el modo Hora, presiona "B" para ingresar al modo Temporizador.
2. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
3. Para el Tiempo Fraccionado, presiona "C" mientras el Temporizador está contando. Para salir de Tiempo Fraccionado, presiona "C" otra vez.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador, luego "C" para reiniciar.

### **HFT-2344 DIGITAL - SR1032, SR1033**

**Luz d Fondo EL**



**Iniciar Detener  
Temporizador**

**Reiniciar  
Temporizador**

**Modo**

### **Alternar Entre Modos**

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Temporizador de Cuenta Regresiva

## **Luz de Fondo EL**

- Para activar la iluminación de la pantalla por 3 segundos, presiona "A".

## **Ajustar la Hora**

1. En el modo Hora, mantén presionado "C" durante 3 segundos para seleccionar segundos. Presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, presiona "D" para adelantar los minutos.
3. Presiona "B" para seleccionar hora, presiona "D" para adelantar la hora.
4. Presiona "B" para seleccionar 12/24 Horas, presiona "D" para cambiar al formato de 12 o 24 horas.
5. Presiona "B" para seleccionar mes, presiona "D" para adelantar el mes.
6. Presiona "B" para seleccionar fecha, presiona "D" para adelantar la fecha.
7. Presiona "B" para seleccionar día, presiona "D" para adelantar el día.
8. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Hora.

## **Alarm/Chime Setting Mode**

1. Press "D" to toggle Alarm and or Chime ON/OFF.
2. Press and hold "C" for 3 seconds to enter Alarm setting mode, hour will be flashing. Press "D" to advance hour.



3. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes.
4. Press "C" to exit Alarm Setting mode

### **Temporizador**

1. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Con el Temporizador corriendo, presiona "C" para ingresar/salir del modo Tiempo Fraccionado.
3. Presiona "D" para detener el Temporizador.
4. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.

### **Temporizador de Cuenta Regresiva**

1. En el modo Temporizador de Cuenta Regresiva, Presiona "C" y mantén presionado por 3 segundos para ingresar al modo Ajuste de Cronómetro. Las Horas parpadearán, luego presiona "D" para cambiar las horas.
2. Presiona "B" para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para adelantar.
3. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Cronómetro y regresar a la pantalla del Temporizador de Cuenta Regresiva.
4. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
5. Con el Temporizador detenido, presiona "C" para reiniciar.

### **Modo de Hora Dual (Ajustar Huso Horario Secundario, T2)**

1. En el modo Hora, presiona "D" para alterar entre la pantalla de hora primaria y hora secundaria (T2).

2. Para ingresar al modo de Ajuste de T2, alterna a T2, luego presiona "C" y mantén presionado por 3 segundos.
3. Los minutos parpadearán, luego presiona "D" para cambiar los minutos.
4. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora.
5. Presiona "C" para salir del Modo Ajuste de T2.
4. Press "C" to exit T2 Setting Mode.

### **MD11258T(R) Y121E4 Análoga Digital - SR1040, SR1042**

**Reiniciar  
Temporizador**

A



**Iniciar/Detener  
Temporizador**

**Modo B**

**C Luz de Fondo EL**

### **Ajustar Hora Análoga**

- Tira de la corona y gírala para ajustar las manillas de hora y minutos.
- Regresa la corona a la posición normal una vez que la hora sea la correcta.

### **Alternar Entre Modos**

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

### **Luz de Fondo EL**

- Para que la pantalla se ilumine 3 segundos, presiona "C"

### **Ajustar la Hora**

1. En el modo Hora, presiona "A" y mantén presionado hasta que los segundos comiencen a parpadear, luego presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiarla. Si mantienes "D" presionado la hora avanzará más rápido.
3. Repite el paso 2 para ajustar Minutos, Mes, Fecha, Día, Formato 12/24 Horas.
4. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

### **Encendido/Apagado de Alarma y Alerta**

- En el modo Alarma, presiona "D" para encender/apagar el sonido de Alarma y Alerta en la siguiente secuencia: Alarma y Alerta APAGADA, Alarma ENCENDIDA, Alerta ENCENDIDA, Alarma y Alerta ENCENDIDA.
- La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos si el sonido está ENCENDIDO. Se silencia apretando cualquier botón.

### **Programar la Alarma**

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora. Mantén presionado "D" para adelantar la hora más rápido.
2. Repite el paso 2 para ajustar los minutos
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

### **Temporizador**

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener la cuenta.
2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/salir del Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para salir del modo Temporizador.

### **Ajustar Hora Dual**

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora avance más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Mantén "D" presionado para adelantar los minutos más rápido.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

## MD08181N DIGITAL - SR1006, SR1008

**Reiniciar  
Temporizador**

A



**D Iniciar/Detener  
Temporizador**

**Modo** B

**C Luz de Fondo EL**

### **Alternar Entre Modos**

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

### **Luz de Fondo EL**

- Para hacer que la pantalla se ilumine por 3 segundos, presiona "C"

### **Alternar Entre Formatos de 12/24 Horas**

- Presiona "A" para alternar entre los formatos de 12 o 24 Horas

### **Ver Calendario**

- Presiona "D" y mantenlo presionado para ver Año, Mes, Fecha

## **Ajustar la Hora**

1. En el modo Hora, presiona "A" y mantenlo presionado hasta que los segundos parpadeen, luego presiona "D" para reiniciar a "00".
2. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora avance más rápido.
3. Repite el paso 2 para ajustar las demás funciones en el siguiente orden: Minutos, Año, Mes, Fecha. El día de la semana se seleccionará automáticamente.
4. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

## **Encendido/Apagado de Alarma y Alerta**

- En el modo Alarma, presiona "D" para ENCENDER/APAGAR la Alarma y Alerta en el siguiente orden: Alarma y Alerta APAGADA, Alarma ENCENDIDA, Alerta ENCENDIDA, Alarma y Alerta ENCENDIDA.
- La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos. Se silencia apretando cualquier botón.

## **Programar la Alarma**

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén presionado "D" para adelantar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Mantén presionado "D" para adelantar los minutos más rápido.

3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

### **Temporizador**

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/salir del Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para reiniciar.

### **Ajustar Hora Dual**

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora cambie más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

## MD7133 DIGITAL - SR2011

**Reiniciar  
Temporizador**

A



**Iniciar/Detener  
Temporizador**

**Modo**

B

**Luz de Fondo  
EL**

C

### **Alternar Entre Modos**

- Presiona "B" para alternar entre los distintos modos: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual.

### **Formato 12/24H**

- En el modo Hora, presiona "A" para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas.

### **Calendario**

- En el modo Hora, presiona "D" y mantén presionado para ver el Año, Mes y Fecha.

### **Luz de Fondo EL**

- Presiona "C" para que la luz de la pantalla se encienda por 3 segundos.



## **Programar la Alarma**

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora. Mantén presionado "D" para cambiar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para cambiar los minutos. Mantén presionado "D" para cambiar los minutos más rápido.
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

## **Encendido/Apagado de Alarma y Alerta**

- En el modo Alarma, presiona "D" para encender/apagar la alarma y la alerta en el siguiente orden: Apagar Alarma/Alerta, Encender Alarma, Encender Alerta, Encender Alarma/Alerta.

## **Temporizador**

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar la cuenta de tiempo, presiona "D" otra vez para detener la cuenta de tiempo.
2. Presiona "A" para reiniciar el temporizador.
3. Para utilizar el tiempo fraccionado, presiona "D" para iniciar el Temporizador, luego presiona "A" para ver el Tiempo Fraccionado (El Temporizador continuará corriendo internamente).
4. Presiona "A" para borrar el Tiempo Fraccionado y continuar con el Temporizador.
5. Presiona "D" para detener el Temporizador.

## **Hora Dual**

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para adelantar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Si presionas una vez, el reloj avanzará "30" minutos.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

## **ED0368 DIGITAL - SR2021, SR2022, SR2027**



## **Ajustar la Hora**

1. Presiona "A" para adelantar la Fecha. Mantén presionado "A" para adelantar la Fecha a mayor velocidad.
2. Presiona "B" para adelantar la Hora. Mantén "B" presionado para adelantar la Hora a mayor velocidad.
3. Presiona "C" para adelantar los Minutos. Mantén "C" presionado para adelantar los Minutos a mayor velocidad.

## Luz de Fondo EL

- Presiona "D" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

## HFT-3454 DIGITAL - SR1019, SR1022, SR1117, SR1121

Luz de Fondo A  
EL

D Iniciar/Detener  
Temporizador



## Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden:  
Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

## Luz de Fondo EL

- Para hacer que la pantalla se ilumine por 3 segundos, presiona "C"

## Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "C" para seleccionar los segundos, luego presiona "D" para reiniciar a "00".

2. Presiona "C" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. (La "H" en la pantalla representa al formato de 24H, "A" y "P" representan el formato 12H).
3. Repite el paso 2 para ajustar Minutos, Mes, Día y Fecha.
4. Presiona "B" para salir de Ajuste de Hora.

### **Encendido/Apagado de Alarma y Alerta**

1. En el modo de alarma, presione "D" para alternar entre los ajustes para ENCENDER o APAGAR la Alarma y la Alerta.
2. La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos. Se silencia apretando cualquier botón.
3. Otra vez 5 minutos más tarde durante 20 segundos.

### **Programar la Alarma**

1. En el modo Alarma, presiona "C" para seleccionar hora o minuto, luego presiona "D" para adelantar el ítem seleccionado.
2. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Alarma.

### **Temporizador**

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "C" para ingresar/eliminar el Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "B" para salir de Tiempo Fraccionado.

5. Presiona "B" para salir del modo Temporizador. Si el Temporizador no se detiene antes de salir, continuará contando en segundo plano.

### **MS057 - SR2016, SR2017, SR2019, SR2020, SR2063, SR2099**

**Reinicio del  
cronómetro**



**Iniciar / Detener  
el Cronómetro**

**Modalidad**

**Luz de fondo EL**

#### **Para cambiar de Modalidad**

- Oprima "B" para avanzar a las distintas modalidades: Hora, Alarma, Cronómetro, Hora Dual

#### **Formato de 12/24H**

- En la modalidad de la Hora, oprima "A" para alternar entre los formatos de 12 y 24 Horas.

#### **Calendario**

- En la modalidad de la Hora, mantenga oprimido "D" para mostrar el Año, el Mes y la Fecha.

## **Luz de fondo EL\***

- Oprima "C" para iluminar la esfera durante 3 segundos

## **Ajuste de la Hora**

1. En la modalidad de la Hora, mantenga oprimido "A" para seleccionar los segundos (los segundos parpadean).
2. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
3. Oprima "B" para seleccionar la Hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
4. Repita el paso 3 para terminar de ajustar la hora en el siguiente orden: Segundos, Hora, Minuto, Año, Mes y Fecha
5. Presione "A" para salir del modo de ajuste de hora.

## **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Alarma, oprima "A" para seleccionar la hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
2. Oprima "B" para seleccionar los minutos, después oprima "D" para avanzar los minutos. Oprimir "D" de continuo avanzará los minutos con más rapidez.
3. Oprima "A" para salir de la modalidad de Ajuste de la Alarma.

## **Activar / Desactivar la Alarma y el Timbre**

- En la modalidad de Alarma, oprima "D" para activar / desactivar la alarma y el timbre en el siguiente orden: Alarma / Timbre desactivados, Alarma activada, Timbre activado, Alarma / Timbre activados

## **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el tiempo transcurrido, oprima "D" de nuevo para detener el tiempo transcurrido.
2. Oprima "A" para reiniciar el cronómetro.
3. Para Conteo de Intervalo, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, después oprima "A" para mostrar el Conteo de Intervalo (el Cronómetro sigue contando internamente).
4. Oprima "A" para borrar el Conteo de Intervalo y continuar con el Cronómetro.
5. Oprima "D" para detener el Cronómetro.

## **Hora Dual**

1. En la modalidad de Hora Dual, oprima "A" para seleccionar la hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
2. Oprima "B" para seleccionar los minutos, después oprima "D" para avanzar los minutos. Oprimiendo una vez avanza los minutos por "30".
3. Salga del ajuste de Hora Dual, oprimiendo "A".

## 08407-YP(MD08172)-A4-E1 - SR1079, SR1080

REESTABLECER A



D INICIAR/DETENER

MODO B

C EL RETROILUMINACIÓN

### Alternar entre todos los modos.

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden:  
Tiempo, cronógrafo/cuenta regresiva/alarma

### EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### Configuración de la hora y calendario

- Formato 12/24 horas: En el modo de hora normal, pulse "D" para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "D" para reiniciar los segundos.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.



- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/horas/ minutos/año/mes/fecha.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar. (El día de la semana aparece automáticamente de acuerdo con el ajuste del mes y de la fecha).

### **Cronógrafo**

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Para detener el cronógrafo, pulse "D" nuevamente
- Pulse "A" para reiniciar el cronógrafo
- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente.
- Pulse "A" para eliminar el tiempo partido y continuar a medida del tiempo.
- Repita los pasos 2 y 3 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "D" para parar el cronógrafo.

### **Cuenta regresiva**

- Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante unos 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Ajustando el tiempo de cuenta regresiva: En el modo de cuenta regresiva, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar cuenta regresiva en la siguiente secuencia: Horas/minutos/segundos.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando tiempo de cuenta regresiva: Pulse "D" para comenzar la cuenta regresiva.
- Para pausar la cuenta regresiva, pulse "D" nuevamente.

### **Configuración de la alarma**

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por cerca de 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "C" para seleccionar carillón/alarma 1/Alarma2/Alarma3/Alarma4/Alarma5
- En estado del carillón, pulse "D" a activar/desactivar el carillón.
- En el estado de alarma1-Alarma5, pulse "D" para iniciar/detener la alarma.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a parpadear la hora. Aparecerá el indicador de alarma (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.

- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- El ajuste y la operación de Alarma1-Alarma5 son igual.

### **Ajuste de la hora analógica**

- Saque la corona, déle vuelta para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
- Una vez que se haya fijado la hora, vuelva a colocar la corona.

### **15678-YP(MD15360)-A4A4-E - SR1082, SR1083**



### **Alternar entre todos los modos.**

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden:  
Tiempo/cronógrafo/datos/cuenta regresiva/alarma/hora dual

## **EL Retroiluminación**

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

## **Configuración de la hora y calendario**

- Calendario: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "D" para mostrar: Año/mes/fecha
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "C" o "D" para reiniciar los segundos.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/horas/ minutos/año/mes/fecha/formato 12/24H
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar. (El día de la semana aparece automáticamente de acuerdo con el ajuste del mes y de la fecha).

## **Cronógrafo**

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para parar el cronógrafo.
- Pulse "A" nuevamente para reiniciar el cronógrafo.

- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "D" nuevamente para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente. Después de 2 segundos, la pantalla mostrará automáticamente el tiempo de ejecución.
- Repita el paso 2 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "A" para parar el cronógrafo.

### **Datos**

- En el modo de datos, el reloj mostrará el tiempo de la primera vuelta.
- Pulse "D" para navegar los tiempos hacia adelante.
- Pulse "C" para navegar los tiempos hacia atrás.
- Partido: En el modo de datos, pulse "A" para mostrar la hora del primer tiempo partido.
- Pulse "D" para navegar los tiempos hacia adelante.
- Pulse "C" para navegar los tiempos hacia atrás.
- Pulse "A" para entrar en el modo del cronógrafo en el estado de tiempo partido.

### **Cuenta regresiva**

- Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante unos 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Ajustando el tiempo de cuenta regresiva: En el modo de cuenta regresiva, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar cuenta regresiva en la siguiente secuencia: Horas/minutos/segundos.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando tiempo de cuenta regresiva: Pulse "D" para comenzar la cuenta regresiva.
- Para pausar la cuenta regresiva, presione "A". Luego presiona "D" para comenzar de nuevo.

### **Configuración de la alarma**

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por cerca de 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "A" para seleccionar carillón/alarma 1/Alarma2/Alarma3/Alarma4/Alarma5
- En estado del carillón, pulse "D" a activar/desactivar el carillón.
- En el estado de alarma1-Alarma5, pulse "D" para encender/apagar la alarma.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a parpadear la hora. Aparecerá el icono indicador de alarma (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- El ajuste y la operación de Alarma1-Alarma5 son igual.

### **Hora Dual**

- En el modo de hora dual, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "C" o "D" para cambiar los minutos (una presión aumentará por 30 minutos).
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

## 6 digit + QA HFT-2637 - SR1073, SR1074, SR1119



### **Alternar a través de todas las modalidades**

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

### **Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)**

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

### **Ajuste de la hora y el calendario**

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Minuto/ Hora/ Día/ Mes/ Día de la semana/ Segundos
3. Oprima "D" para avanzar cada selección. (Cuando se cambia la selección Hora, una "H" indicará el formato de 24 horas; "A" o "P" indicará el formato de 12 horas.)
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.



### **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Hora normal, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto".
2. Oprima "D" para ajustar y "B" para confirmar.
3. En la modalidad de Hora normal, mantenga oprimido "C" y oprima "D" para alternar entre Alarma/ Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
4. Cuando suene la alarma, oprima "C" para detenerla y "D" para Repetir. La alarma sonará de nuevo en 5 minutos.

### **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. Después oprima "D" en la Modalidad de Cronómetro para detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

### **Ajuste de la hora analógica**

1. Tire de la corona hasta el primer clic, entonces gírela para ajustar las manecillas del horario y el minuterero a la hora deseada.
2. Empuje la corona de nuevo hasta la posición normal.

## 12 Digit QA HFT-2636 - SR1077



### Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

### Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

### Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Fecha/ Día de la semana
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

### Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).

2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.

### **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.

### **053 -BJ3475 - SR1069, SR1070**



### **Alternar a través de todas las modalidades**

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Hora Dual

### **Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)**

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

### **Ajuste de la hora y el calendario**

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "C" para regresar los segundos a "00".

2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Fecha/ Día de la Semana/ Segundo
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.

### **Configurar el formato de 12H/ 24H**

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora con la Hora seleccionada, oprima "D" para alternar entre horas.
2. "A" y "P" indican AM y PM para la lectura de 12H, y "H" indica la lectura de 24H.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma/ Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En Modalidad de Alarma oprima "C" hasta que parpadee la hora y oprima "D" para avanzar. (Oprima "D" de continuo para avanzar a mayor velocidad).
3. Oprima "C" para seleccionar los minutos, y "D" para avanzar.
4. Oprima "B" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.
5. La alarma suena por 20 segundos, oprima "B" para Activar (ON)/ Desactivar (OFF) la función de Repetir. Oprima "C" o "D" para silenciar la alarma. Cuando la Alarma se silencia (para Repetir), sonará de nuevo en 5 minutos.

## **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "C" para empezar el conteo de intervalo, oprima "C" de nuevo para salir del conteo de intervalo.
4. Después oprima "D" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

**HFT-3338 - SR6065, SR6066, SR6067, SR6070, SR6168, SR6010, SR6012, SR6009, SR6013, SR6188, SR6205, SR6206**



### **Alternar a través de todas las modalidades**

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

### **Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)**

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

## **Ajuste de la hora y el calendario**

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "C" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "D" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Día/ Día de la semana (cuando se ajusta la hora "H" aparecerá en el formato de 24 horas y "A" y "P" aparecerán para el formato de 12 horas).
3. Oprima "C" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

## **Ajuste de la Alarma**


1. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "C" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.
3. Cuando suene la alarma, presione "C" o "D" para detenerla, presione "B" para posponer y el símbolo de alarma parpadeará. (Cuando Snooze está activado, la alarma sonará 5 minutos más tarde y se detendrá después de 20 segundos).

## **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "C" para Iniciar/ Detener, después oprima "D" para reiniciar.
2. Para entrar en Conteo de Intervalo, oprima "D" mientras el Cronómetro está en marcha, entonces oprima "C" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo.

3. Oprima "D" para visualizar todos los registros de conteo y después oprima "D" de nuevo para regresar el Cronómetro a cero.
4. Para operar el Cronómetro en un segundo plano, oprima "B" cuando esté contando.

### **HFT-3455 - SR5071, SR5072, SR5073, SR5149, SR5151**



#### **Alternar a través de todas las modalidades**

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora / Cronómetro / Alarma / Ajuste de la Hora

#### **Luz de fondo EL**

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

#### **Ajuste de la Hora y el Calendario**



1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de la Hora y los segundos parpadean. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "A" para regresar los segundos a "00".

3. Oprima "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora / Minutos / Mes / Día / Día de la Semana / Segundos
4. Oprima "D" para avanzar cada selección.
5. Cuando se ajusta la hora se mostrará una "H" indicando que la hora se ajustará en formato de 24 Horas, o se mostrará "A" / "P" para indicar que la hora se ajustará en formato de 12 Horas.
6. Cuando complete todos los ajustes, oprima "C" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Alarma.
2. Oprima "C" para seleccionar la Hora, después oprima "D" para ajustarla. Repita para ajustar los Minutos.
3. Oprima "C" para confirmar el ajuste de la Alarma, después oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

### **Uso de la Alarma y el Timbre**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar entre Alarma  y / o Timbre  ACTIVADOS (ON) / DESACTIVADOS (OFF). Cuando la alarma está Activada, la función de Repetición también está activada. (Usted puede silenciar la Alarma por 5 minutos a la vez, y la alarma deja de sonar después de 20 segundos).



## **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para ver la Hora Normal, mientras el Cronómetro está en marcha en segundo plano, oprima "B".
3. Para entrar en Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro, inicie el Cronómetro oprimiendo "D", después oprima "C" mientras está en marcha para dividir el conteo.
4. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".
5. Oprima "C" para regresar a cero.

## **DIGITAL MD15370T - SR5116, SR5118**



## **Alternar a través de todas las Modalidades**

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora Normal / Cronómetro / Alarma / Ajuste de la Hora

## **Luz de fondo EL**

- En cualquier modalidad, oprima "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

## **Ajuste de la Hora y el Calendario**

1. Cambie a la Modalidad de Ajuste de la Hora, y los segundos parpadearán.
2. Oprima "D" para reiniciar los segundos.
3. Oprima "A" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Minutos / Hora / Día / Mes / Semana, luego oprima "D" para aumentar el número. (Mantenga oprimido "D" para aumentar los números con más rapidez).
4. Al ajustar la "Hora", se puede seleccionar el formato de 12/24H.
5. Oprima "B" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.

## **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para ajustar la "Hora".
2. Oprima "A" para seleccionar "Minutos" y "D" para ajustarlos.
3. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
4. Cuando suene la Alarma, oprima "A" para detenerla.
5. Para posponer la Alarma, oprima "D". La Alarma sonará de nuevo en 5 minutos.

## **Alarma / Timbre**

1. En la Modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "A" para mostrar la hora de la Alarma.
2. Oprima "D" para alternar entre activar/ desactivar (ON/OFF) la Alarma/ el Timbre.

## **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "A" para regresar a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "A".
4. Para borrar el Conteo de Intervalo y continuar el conteo en el Cronómetro principal, oprima "A".
5. Para contar con el Cronómetro en segundo plano en la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, luego oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
6. Oprima "D" para detener el Cronómetro, luego oprima "A" para regresar a cero.

**DIGITAL HFT-1658 - SR1037, SR1035, SR1038, SR1118,  
SR5107, SR5109, SR5144, SR5152**



**Alternar a través de todas las Modalidades**

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora Normal / Alarma / Cronómetro / Ajuste de la Hora

**Luz de fondo EL**

- En cualquier modalidad, oprima "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

**Formato de 12/24 horas**

- En la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para alternar entre los formatos de 12 / 24 Horas.

**Ajuste de la Hora y el Calendario**

1. Cambie a la Modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" y los segundos parpadearán.
2. Oprima "D" para reiniciar los segundos.

3. Oprima "C" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Hora / Minutos / Mes / Día / Día de la Semana, luego oprima "D" para aumentar el número.
4. Cuando termine, mantenga oprimido "B" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para Activar (ON) / Desactivar (OFF) la Alarma.
2. En la Modalidad de Alarma, oprima "C", las horas parpadearán indicando la Modalidad de Ajuste de Alarma.
3. Oprima "D" para aumentar la hora.
4. Oprima "C" para seleccionar los minutos, y oprima "D" para aumentar el número.
5. Cuando complete todos los ajustes de la alarma, oprima "C" para confirmar y "B" para regresar a la Modalidad de Hora Normal.

### **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C".
4. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".

- Para contar con el Cronómetro en segundo plano en la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, luego oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
- Oprima "D" para detener el Cronómetro, luego oprima "D" de nuevo para regresar a cero.

### **DIGITAL J8403 - SR6126, SR6127, SR6141, SR6142, SR6143, SR6202**



#### **Alternar a través de todas las Modalidades**

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora Normal / Cronómetro / Alarma / Ajuste de la Hora

#### **Luz de fondo EL**

- En cualquier modalidad, oprima "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### **Ajuste de la Hora y el Calendario**

1. Cambie a la Modalidad de Ajuste de la Hora, y los segundos parpadearán.
2. Oprima "D" para reiniciar los segundos.
3. Oprima "C" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Minutos / Hora / Día / Mes / Semana, luego oprima "D" para aumentar el número.
4. Al ajustar la "Hora", una "H" indica formato de 24 Horas, "A" o "P" indica formato de 12 Horas.
5. Oprima "B" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.


### **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar ajuste de "Hora" o "Minuto".
2. Oprima "D" para ajustar la función parpadear.
3. Oprima "C" para confirmar el ajuste, y oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
4. Cuando suene la Alarma, oprima "C" para detenerla.
5. Para posponer la Alarma, oprima "D". La Alarma sonará de nuevo en 5 minutos.

### **Ver la Alarma y el Calendario**

- Oprima "C" para mostrar la Alarma, oprima "D" para mostrar la Fecha.

## **Alarma / Timbre**


1. Oprima "C+D" para activar/ desactivar (ON/OFF) la Alarma.  Indica que la alarma está activada.
2. Oprima "C+B" para activar/desactivar (ON/OFF) el timbre. Cuando el timbre está activado, todos los días de la semana se muestran en la pantalla.

## **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C".
4. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".
5. Para ver en la pantalla todos los tiempos, oprima "C", para borrarlos, oprima "C" de nuevo.
6. Para contar con el Cronómetro en segundo plano en la Modalidad de Hora normal, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, luego oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
7. Oprima "D" para detener el Cronómetro, luego oprima "D" de nuevo para regresar a cero.



## DIGITAL BJ3059 - SR6158, SR6159



### Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora normal / Segundos / Alarma / Cronómetro

### Luz de fondo EL

- En cualquier modalidad, oprima "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "C" hasta que los minutos parpadeen.
2. Oprima "D" para ajustar los minutos al valor deseado.
3. Oprima "B" para seleccionar las modalidades restantes en el siguiente orden: Hora / 24 horas / Año / Mes / Fecha; después oprima "D" para ajustar cada una.
4. Oprima "C" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "A" y la hora parpadeará.
2. Oprima "D" para ajustar la hora (oprime y mantenga oprimido "D" para ajustar la hora a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar Minutos, oprima "D" para ajustarlos.
4. Oprima "A" para salir del ajuste de la Alarma.
5. Repita los pasos 1 a 4 para ajustar hasta 5 Alarmas.

### **Alarma / Timbre**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para Activar (ON) / Desactivar (OFF) la Alarma y el Timbre.
2. El icono de Alarma ON aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
3. El Timbre ON se indica mostrando todos los días de la semana en la parte superior de la pantalla.
4. Oprima "B" dos veces para volver a la Modalidad de Hora Normal.

### **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

## DIGITAL J8449 - SR2095, SR2096, SR2097, SR2098,



### Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora Normal / Cronómetro / Alarma / Ajuste de la Hora.

### Luz de fondo EL

- En cualquier modalidad, oprima "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la modalidad de ajuste de la hora, los segundos parpadearán. Oprima "D" para regresar los segundos a cero.
2. Oprima "B" para seleccionar las modalidades restantes en el siguiente orden: Minuto / Hora / Día / Mes / Semana; después oprima "D" para ajustar cada una.
3. Al ajustar la "Hora", una "H" indicará el formato de 24 Horas. "A" o "P" indicarán formato de 12 Horas.
4. Oprima "B" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.

## **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Alarma, las horas parpadearán. Oprima "D" para ajustar las Horas.
2. Oprima "C" para seleccionar Minutos y "D" para ajustarlos.
3. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

## **Alarma**

1. Cuando suene la Alarma, oprima "C" para detenerla.
2. Oprima "D" para alternar la función "Snooze" (Repetir) - Activada (ON) / Desactivada (OFF)
3. Cuando "Snooze" (Repetir) está activada, la alarma volverá a sonar 5 minutos después.
4. La alarma se detendrá automáticamente después de 1 minuto.

## **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Oprima "B" una vez para volver a la Modalidad de Hora Normal.

## BJ3463 - SR9031



### Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar entre las modalidades en el siguiente orden: Hora Normal / Alarma / Cronómetro / Ajuste de la Hora

### Luz de fondo EL

- En cualquier modalidad, oprima "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### Formato de 12/24 horas

- En la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para alternar entre los formatos de 12 / 24 Horas.

### Ajuste de la Hora y el Calendario

1. Cambie a la Modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" y los segundos parpadearán.
2. Oprima "D" para reiniciar los segundos.

3. Oprima "C" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Hora / Minutos / Mes / Día / Día de la Semana, luego oprima "D" para aumentar el número.
4. Cuando termine, mantenga oprimido "B" para salir de la Modalidad de Ajuste de la Hora.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para Activar (ON) / Desactivar (OFF) la Alarma.
2. En la Modalidad de Alarma, oprima "C", las horas parpadearán indicando la Modalidad de Ajuste de Alarma.
3. Oprima "D" para aumentar la hora.
4. Oprima "C" para seleccionar los minutos, y oprima "D" para aumentar el número.
5. Cuando complete todos los ajustes de la alarma, oprima "C" para confirmar y "B" para regresar a la Modalidad de Hora Normal.

### **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C".
4. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".

5. Para contar con el Cronómetro en segundo plano en la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, luego oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
6. Oprima "D" para detener el Cronómetro, luego oprima "D" de nuevo para regresar a cero.

### **CRH258 IM SR2102, SR2103**



### **Alternar a través de todas las Modalidades**

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora Real/ Alarma/ Cronómetro/ Ajuste de la Hora

### **Luz de fondo EL**

- En cualquier modalidad, oprima "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

## **Hora Real**

- En la modalidad de Hora Real, oprima "C" para alternar entre los formatos de 12 y 24 Horas. "24H" se iluminará cuando esté en formato de 24 horas. Estará en blanco cuando esté en formato de 12 horas.

## **Cronógrafo Cronómetro**

- Tiempo de Vuelta
  - En la Modalidad de Cronómetro, oprima "C" para Iniciar el cronómetro.
  - Oprima "C" otra vez para detener el Cronómetro.
  - Oprima "D" para regresar el cronómetro a cero.
- Conteo de Intervalo
  - En la Modalidad de Cronómetro, oprima "C" para Iniciar el cronómetro.
  - Oprima "D" para mostrar el Conteo de Intervalo, el cronómetro continuará en segundo plano.
  - Oprima "D" otra vez para borrar el Conteo de Intervalo y continuar con la medición del tiempo.
  - Repita los pasos 2 y 3 de más arriba para medir múltiples Conteos de Intervalo.
  - Oprima "C" para detener el Cronómetro.
  - Oprima "D" para regresar el cronómetro a cero.



## **Alarma y Timbre cada hora**

- Antes de entrar en la modalidad de Ajuste de la Hora, en la modalidad de Hora Real, oprima "C" para alternar entre los formatos de 12 y 24 Horas. Continúe a la Modalidad de Ajuste de la Alarma para ajustar la hora en el formato seleccionado.
- En la modalidad de Alarma, oprima "D" para entrar en la Modalidad de Ajuste de la Alarma. "Hora" comenzará a parpadear.
- Oprima "C" para aumentar la hora, mantenga oprimido "C" para aumentar la hora a una mayor velocidad.
- Oprima "D" para seleccionar los Minutos.
- Oprima "C" para aumentar los Minutos, mantenga oprimido "C" para aumentarlos a una mayor velocidad.
- Oprima "D" otra vez para ajustar la Hora de la Alarma.
- Cuando las horas y los minutos dejan de parpadear, oprima "C" para alternar entre las modalidades de Sólo alarma activada, Sólo timbre activado, Alarma y Timbre activados, Todos desactivados. Los iconos se iluminarán cuando se opriman.

- Alarma: 

- Timbre: 

- Oprima "B," "C," o "D" para silenciar la alarma.
- Cuando el Timbre está activado, el timbre sonará cada hora.

## **Cronómetro**

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el cronómetro, oprima "D" nuevamente para detenerlo.
2. Oprima "C" para regresar a cero. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

## **Ajuste de la Hora**

- Antes de entrar en la modalidad de Ajuste de la Hora, en la modalidad de Hora Real, oprima "C" para alternar entre los formatos de 12 y 24 Horas. Continúe a la Modalidad de Ajuste de la Hora para ajustar la hora en el formato seleccionado.
- Al entrar en la modalidad de ajuste de la hora, "Segundo" parpadeará.
- Oprima "C" para volver a cero.
- Oprima "D" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Segundos – Hora – Minutos – Mes – Fecha – Día de la Semana.
- Oprima "C" para aumentar la función que parpadea. Mantenga oprimido "C" para aumentar con más rapidez.
- Repita los pasos anteriores hasta que se ajuste la hora.
- Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Real.

## CRH921 - SR5132, SR5133



### Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

### Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

### Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Presione "D" para seleccionar la configuración en el siguiente orden: Segundo / Hora / Minuto / Mes / Fecha / Día de la semana (al configurar la Hora, aparecerá "H" en formato de 24 horas y aparecerán "A" y "P" para formato de 12 horas.)
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

## **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.
3. Cuando suene la alarma, presione "C" o "D" para detenerla, presione "B" para posponer y el símbolo de alarma parpadeará. (Cuando Snooze está activado, la alarma sonará 5 minutos más tarde y se detendrá después de 20 segundos).

## **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "C" para Iniciar/ Detener, después oprima "D" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "C" para empezar el conteo de intervalo, oprima "D" de nuevo para salir del conteo de intervalo.
4. Después oprima "C" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

## HFT-3450 – SR6185, SR6186, SR6187



### **Función Hora real**

- Presione "B" para cambiar de función en el siguiente orden: Hora real/Cronómetro/Alarma/Configuración de la hora
- En la función Hora real, presione "D" para mostrar el Calendario.
- En la función Hora real, presione "C" para mostrar la Hora de la alarma.

### **Retroiluminación EL**

- En cualquier función, presione "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

### **Configuración de la hora**



- En la función de Hora real, presione "B" tres veces para ir a la función Configuración de la hora.
- En la función Configuración de la hora, los "segundos" parpadearán cuando se ingresen.
- Presione "D" para volver a cero.

- Presione "C" para seleccionar los elementos en el siguiente orden: Minuto – Hora – Fecha – Mes – Día de la semana – Segundos.
- Presione "D" para aumentar el valor del elemento que parpadea. Presione y mantenga presionado para acelerar el aumento.
- Se pueden seleccionar formatos de 12/24 horas en la función Configuración de la hora. Cuando configure la Hora, se mostrará la "H" para el formato de 24 horas, y se mostrará la "A" o la "P" para el formato de 12 horas.
- Repita los pasos anteriores hasta configurar la hora.
- Presione "B" para volver a la función Hora real.

## **Alarma**

- En la función Hora real, presione "B" dos veces para ir a la función Configuración de la alarma.
- Presione "C" para seleccionar Hora o Minuto.
- Presione "D" para ajustar el número que parpadea.
- Presione "C" para confirmar la configuración.
- Presione "B" para regresar a la función Hora real una vez configurada la alarma.

## **Configuración de la Alarma y el Sonido por hora**

- En la función Tiempo real, para activar la alarma, presione y mantenga "C" y presione "D" una vez. El ícono de la alarma  (1:00) aparecerá en la pantalla.
- Para apagar la alarma, presione y mantenga "C" y presione "D" una vez. Desaparecerá el ícono de la alarma .

- Para activar el sonido, presione y mantenga "C" y presione "B" una vez. El ícono del sonido **AU MO TU WE TH FR SA** aparecerá en la pantalla.
- Para apagar el sonido, presione y mantenga "C" y presione "B" una vez. El ícono de sonido **SU MO TU WE TH FR SA** desaparecerá.
- En indicador de sonido estará configurado para los 7 días de la semana.
- En función Tiempo real, presione "C" para mostrar la configuración de Alarma y Sonido.

### **Activar/Desactivar la repetición de alarma**

- Cuando la alarma esté sonando, presione "C" o "D" para detener la alarma.
- Para repetir la alarma, presione "D". Esto hará que la alarma vuelva a sonar en 5 minutos.
- La alarma dejará de sonar después de aproximadamente 60 segundos.

### **Cronómetro y cronógrafo**

- En la función Hora real, presione "B" una vez para ir a la función Cronógrafo.
  - Presione "D" para encender/apagar el cronógrafo.
  - Una vez apagado, presione "C" para reiniciar.
  - Mientras esté encendido, presione "C" para dividir la duración.
- Vuelva a presionar "C" para salir de la división y reanudar la función Cronógrafo.

- Mientras esté detenida la función División de la duración, presione "D" para salir de esta función y detener el cronógrafo. Luego, presione "C" para mostrar las duraciones totales. Vuelva a presionar "C" para reiniciar.
- En la función Cronógrafo, presione "B" para regresar a la función Hora real y el Cronógrafo funcionará en segundo plano.

### HFT-3450 – SR6185, SR6186, SR6187



### Repaso de todas las funciones

- Presione "B" para cambiar de función en el siguiente orden: Hora real/Cronómetro/Alarma/Configuración de la hora

### Retroiluminación EL

- En cualquier función, presione "A" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.





## **Configuración de la hora**

- En la función de Hora real, presione "B" tres veces para ir a la función Configuración de la hora.
- En la función Configuración de la hora, los "segundos" parpadearán cuando se ingresen.
- Presione "D" para volver a cero.
- Presione "C" para seleccionar los elementos en el siguiente orden: Hora – Minuto – Mes – Fecha – Día de la semana – Segundos.
- Presione "D" para aumentar el valor del elemento que parpadea. Presione y mantenga presionado para acelerar el aumento.
- Se pueden seleccionar formatos de 12/24 horas en la función Configuración de la hora. Cuando configure la Hora, se mostrará la "H" para el formato de 24 horas, y se mostrará la "A" o la "P" para el formato de 12 horas.
- Repita los pasos anteriores hasta configurar la hora.
- Presione "B" para volver a la función Hora real.

## **Alarma**

- En la función Hora real, presione "B" dos veces para ir a la función Configuración de la alarma.
- Presione "C" para seleccionar Hora o Minuto.
- Presione "D" para ajustar el número que parpadea.
- Presione "C" para confirmar la configuración.
- Presione "B" para regresar a la función Hora real una vez configurada la alarma.

### **Configuración de la Alarma y el Sonido por hora**

- En la función Hora de la alarma, presione "D" para encender la Alarma. El ícono de la alarma  aparecerá en la pantalla.
- Vuelva a presionar "D" para encender el Sonido por hora. El ícono del sonido  aparecerá en la pantalla.
- Vuelva a presionar "D" para activar la Alarma y el Sonido por hora. Ambos íconos aparecerán en la pantalla.
- Vuelva a presionar "D" para desactivar la Alarma y el Sonido por hora. No aparecerá ningún ícono en la pantalla.
- Cuando finalice la configuración, presione "B" para regresar a la función Hora real.

### **Activar/Desactivar la repetición de alarma**

- Cuando la alarma esté sonando, presione "C" o "D" para detener la alarma.
- Para repetir la alarma, presione "B". Esto hará que la alarma vuelva a sonar en 5 minutos.
- La alarma dejará de sonar después de aproximadamente 20 segundos.

### **Cronómetro y cronógrafo**

- En la función Hora real, presione "B" una vez para ir a la función Cronógrafo.
- Presione "D" para encender/apagar el cronógrafo.
- Una vez apagado, presione "C" para reiniciar.
- Mientras esté encendido, presione "C" para dividir la duración.

Vuelva a presionar "C" para salir de la división y reanudar la función Cronógrafo.

- Mientras esté detenida la función División de la duración, presione "D" para salir de esta función y detener el cronógrafo. Luego, presione "C" para mostrar las duraciones totales. Vuelva a presionar "C" para reiniciar.
- En la función Cronógrafo, presione "B" para regresar a la función Hora real y el Cronógrafo funcionará en segundo plano.

### **HFT-3474 - SR6193, SR6194, SR6195**



### **Alternar a través de todas las modalidades**

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

### **Luz de fondo EL\* (\*EL = Electroluminiscencia)**

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

### **Ajuste de la hora y el calendario**

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Presione "D" para seleccionar la configuración en el siguiente orden: Segundo / Hora / Minuto / Mes / Fecha / Día de la semana (al configurar la Hora, aparecerá "H" en formato de 24 horas y aparecerán "A" y "P" para formato de 12 horas.)
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

### **Ajuste de la Alarma**

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.
3. Cuando suene la alarma, presione "C" o "D" para detenerla, presione "B" para posponer y el símbolo de alarma parpadeará. (Cuando Snooze está activado, la alarma sonará 5 minutos más tarde y se detendrá después de 20 segundos).

### **Cronómetro**

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "C" para Iniciar/ Detener, después oprima "D" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "C" para empezar el conteo de intervalo, oprima "D" de nuevo para salir del conteo de intervalo.
4. Después oprima "C" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

## **GARANTÍA SÓLO PARA ESPAÑA**

FOSSIL S.L.U. de acuerdo con la normativa vigente, garantiza dentro de todo el territorio español, los relojes de la marca FOSSIL. FOSSIL S.L.U. tiene su domicilio en C/Pau Claris 194-196 08037-Barcelona. La garantía del producto adquirido caduca a los veinticuatro meses, a contar desde la fecha que figure en la facture o en el ticket de compra. Salvo prueba en contrario se presumirá que las faltas de conformidad, que se manifiesten en los primeros veinticuatro meses posteriores en la entrega ,ya existían a momento de la venta. El comprador, en el supuesto de no ser atendido en el establecimiento donde adquirió el producto, puede formular su reclamación, dirigiéndose a FOSSIL S.L.U. en la dirección señalada, por correo o bien mediante llamada telefónica al numero 93.363.38.70, o bien por correo electrónico [customerservice.es@fossil.com](mailto:customerservice.es@fossil.com). De acorde a lo establecido en el art 125 del Real Decreto Ley 1/2007 de 30 de Noviembre de 2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, la presente garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.

### **Nota Valida Solo para México**

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO.

Producto distribuido en México por:

Fossil México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey- Saltillo No. 1249-4

Col. Pío XII, Santa Catarina N.L. C.P. 66362 México

Tel: (0181) 88 88 70 00 Fax Ext 102

R.F.C. FME0508241S3

Características Eléctricas: Reloj de Pulso de Batería de Cuarzo de 1.5 volts/ 3.0 volts.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada en el lugar donde lo adquirió o en los centros de servicio que aparecen al final de esta garantía; mismo donde se podrá reparar y/o adquirir componentes, consumibles y accesorios y quien se hará responsable de los gastos de transportación entre el distribuidor autorizado y el centro de servicio para hacer efectiva esta garantía.

#### **EXCEPCIONES QUE NO CUBRE LA PRESENTE GARANTÍA:**

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por Fossil México SA de CV."

## **GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR**

### **(GARANTÍA PARA TODOS LOS PAÍSES A EXCEPCIÓN DE ESPAÑA)**

La garantía limitada internacional para dos (2) años de Skechers es una garantía voluntaria del fabricante. Ofrece derechos independientes a los derechos otorgados por la ley de consumidores, incluyendo sin limitarse a aquellos derechos relacionados con mercancías defectuosas. Las ventajas de la garantía limitada de Skechers suponen una adición a, no un reemplazamiento de, los derechos otorgados por la ley de consumidores.

Su reloj Skechers cuenta con la garantía del Fossil Group, Inc\* ("Fossil") durante el periodo de dos (2) años desde la fecha original de compra bajo los términos y condiciones de esta garantía. La garantía de Skechers cubre defectos de fabricación y materiales. Como prueba de compra se necesita una copia del recibo o el sello del vendedor en la libreta de garantía.

Durante el periodo de garantía, el mecanismo, las manecillas y las esferas son los únicos componentes que quedan cubiertos por esta garantía. Un componente cubierto deberá ser reparado o se procederá al reemplazo del reloj sin incurrir en gastos de mano de obra o componentes en el caso de que se demuestre su defecto tanto en materiales o de trabajo bajo un uso regular.

En el caso de sustitución, Fossil no garantiza que reciba el mismo modelo de reloj. Si su modelo no se encuentra disponible, se le ofrecerá un modelo de valor equivalente o de estilo parecido. La garantía para el reloj de sustitución concluye dos (2) años desde la



fecha en la que se haya recibido el reloj de sustitución.

### **ESTA GARANTÍA NO CUBRE:**

- Cualquier defecto en materiales y mano de obra de la pila, caja, vidrio, correa o brazalete; incluyendo chapado de la caja y/o brazalete
- Daños ocasionados por un manejo inapropiado, falta de cuidado, accidentes, desgaste regular y desgaste o antigüedad.
- Daños ocasionados por agua debido al no seguimiento de las instrucciones de atención en relación al nivel de resistencia al agua del producto (tal y como señaladas en el producto).
- Productos que no hayan sido adquiridos a través de un vendedor de Skechers autorizado.

Esta garantía es nula en el caso de que el reloj haya sufrido daños como consecuencia de accidentes, negligencia de personas que no sean agentes autorizados de servicios y ventas de Fossil, servicios no autorizados u otros factores que no sean consecuencia de defectos en materiales o mano de obra. La garantía es nula si los números de serie o los códigos de fecha del producto u otras marcas de seguimiento han sido eliminadas, alteradas o borradas.

Salvo que se especifique lo contrario, las anteriores garantías y remedios descritos son exclusivos y sustituyen a cualesquiera otras garantías, términos o condiciones, expresos, implícitos o estatutarios, derivados de cualquier asunto, incluidas, entre otras, las garantías de comercialización, de adecuación para un fin particular, precisión, calidad, titularidad y de no violación, a todas las cuales Fossil renuncia

de forma expresa. Fossil no será responsable de ningún daño fortuito, consecuente, indirecto, especial o punitivo, ni de obligaciones de ningún tipo derivadas o relacionadas con la venta o el uso de este producto, ya sean contractuales o extracontractuales (incluida negligencia), por responsabilidad de producto objetiva o cualquier otra teoría, aun cuando se hubiera advertido a Fossil de la posibilidad de dichos daños y aunque alguna solución especificada aquí no haya cumplido su propósito esencial. Toda la responsabilidad de Fossil se limita a la sustitución o la reparación del importe abonado, según el criterio de Fossil.

Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de garantías implicadas, o la limitación de daños incidentales o consecuentes siendo así que las limitaciones y exclusiones arriba mencionadas pudieran limitarse en su aplicación para usted. Cuando no se puedan excluir en su totalidad garantías implicadas, se limitarán a la duración de la garantía por escrito aplicable. Esta garantía le ofrece unos derechos legales específicos; puede contar con otros derechos que pueden variar según sus leyes locales. Sus derechos estatutarios no se ven afectados.

## **SOLICITUD DE GARANTÍA Y REPARACIONES PARA OTROS RELOJES:**

En caso de que necesitará un trabajo dentro de la garantía, por favor, envíe su reloj, una copia de su recibo de compra y/o la libreta de garantía con el sello del vendedor y una descripción del problema a su centro autorizado de servicios internacional más próximo a usted, visite [www.fossilgroup.com](http://www.fossilgroup.com).

Para servicios de trabajo que no queden cubiertos por esta garantía, el centro de servicios pudiera exigirle un importe dependiendo del tipo de reloj y de mecanismo requerido. Estos costes están sujetos a variaciones.

No envíe embalaje original, pues no será devuelto. Fossil recomienda encarecidamente que asegure su paquete y proteja de forma adecuada al reloj durante el envío. Fossil no se responsabiliza por el extravío de productos o por daños durante el envío.

\*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 EE.UU.

Para obtener instrucciones o más información sobre el reloj, visítenos en <https://www.skechers.com/en-us/watch-instructions> o llame al **1-800-842-8621**

## **Resistencia al Agua**

Consulte la carcasa para ver el nivel de resistencia al agua.

El nivel de resistencia al agua proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj. Consulte la tabla para ver las pautas de uso recomendadas.

Para garantizar que el agua no entre en el reloj y cause daños, siga las siguientes instrucciones:

- No ajuste la corona mientras el reloj esté en contacto con agua.

- Asegúrese de que la corona esté cerrada antes de entrar en contacto con agua. En el caso de que el reloj tenga una corona atornillada, asegúrese de que la corona está totalmente apretada antes de entrar en contacto con el agua.
- En el caso de los relojes con la funcionalidad de pulsador habilitada, no debe encender esta función bajo el agua.
- No se recomienda la exposición a atmósferas extremas (por ejemplo, agua caliente, saunas o baños de vapor).
- Evite la exposición al agua que se mueve con fuerza (es decir, agua que corre de un grifo, olas del océano o cascadas).
- Evite la exposición prolongada al agua salada. Después de estar en contacto con agua salada, enjuague el reloj bajo el agua del grifo si tiene una clasificación de 5ATM o superior, y seque con un paño suave.

RECOMENDACIONES PARA EL USO RELACIONADO CON EL AGUA				
INDICACIÓN				
	Lavándose las Manos	Ducha/Baño	Natación/Esnorquel	Submarinismo
(NINGUNA)				
WR	✓			
3 ATM • 3 BAR • 30 Metros	✓			
5 ATM • 5 BAR • 50 Metros	✓	✓		
10 ATM • 10 BAR • 100 Metros	✓	✓	✓	
20 ATM • 20 BAR • 200 Metros	✓	✓	✓	✓

## **Authorized Skechers Service Centers**

### **AUSTRIA**

DHL Express (Austria) GmbH  
Fossil Repairs Service  
Gewerbstrasse 9  
A- 5102 Anthering  
T: 0810 300 450  
E: [service@fossil.de](mailto:service@fossil.de)

### **AUSTRALIA**

Fossil Australia Focus Building,  
Level 3  
F24 122-126 Old Pittwater  
Road  
Brookvale NSW 2100  
Australia  
T: 02 94530288  
F: 02 9453 0299  
E: [customercare.au@fossil.com](mailto:customercare.au@fossil.com)

### **BELGIUM / LUXEMBOURG**

DHL  
Attn. Warranty & Repairs  
Woluwelaan 151  
1831 Diegem  
T: +31 (0) 31 479 90 62  
E: [customerservice@fossil.nl](mailto:customerservice@fossil.nl)

### **BRAZIL**

Grupo Technos  
Rua Julio Gonzalez, number  
132, 27th floor  
Barra Funda  
São Paulo 01156-060  
T: +55 (11) 3003-1070  
E: [sac@grupotechnos.com.br](mailto:sac@grupotechnos.com.br)

**CANADA**

FG Services - Attn: Repairs  
C/O NFI  
25 Cottrelle Boulevard, Unit 3  
Brampton, Ontario, L6S0C3,  
Canada  
T: 1-800-699-0556  
E: info.ca@fgservices.com

**CHILE**

Establecimientos California  
SERTEC  
Attn: Carlos Rosales (manager)  
and Maria Estelia Nuñez  
Av.11 de Septiembre 2260  
Local 130, Providencia  
Santiago, Chile  
T: (56-2) 29394035 (56-2)  
29394035 (56-2) 29394038  
E: serviciotecnico@california.cl  
E: crosales@california.cl  
E: mnunez@california.cl

**CHINA**

Fossil Trading ( Shanghai)  
Co. Ltd.  
Rm 2504, 25/F Grand Gateway  
Tower II  
3 Hong Qiao Road  
Xu Hui District, Shanghai  
200030, China  
T: (86)400-820-3126  
E: shanghaicustomerservice-  
group2@fossil.com

**CHINA**

Fossil Hong Kong Limited  
17/F, CDW Building  
388 Castle Peak Road  
Tsuen Wan, New Territories  
Hong Kong SAR, China  
T: (852) 3008 2157  
E: FossilAsia-AfterSales@  
fossil.com

**CHINA - MACAU**

Fossil Hong Kong Limited  
17/F, CDW Building  
388 Castle Peak Road  
Tsuen Wan, New Territories  
Hong Kong SAR, China  
T: (852) 3008 2157  
E: FossilAsia-AfterSales@  
fossil.com

**COLOMBIA**

TSQ S.A - Servicio Tecnico  
Centro Comercial Hacienda  
Contact Person: Adriana  
Sanchez - (TSQ)  
Calle 114# 6A - 92 local C-235,  
Santa Barbara  
T: 2132688, 6121837  
E: serviciotecnicohsb@  
tsqsa.com  
E: asanchez@tsqsa.com

**COSTA RICA**

Guialsa S.A.  
Attn: Juan Carlos  
200 Metros Norte del INA en  
Paseo Colon  
San Jose, Costa Rica  
T: 222-0804  
T: 2256-5716  
T: 2257-2349  
E: guialsa@polarcr.com

**CROATIA**

Hora Plus D.O.O.  
Vlaska 55  
10000 Zagreb  
Croatia  
T: +385 1 4697 787  
E: Ivana@horaplus.hr

**DENMARK**

FairTrans  
C/O FAST EUROPE  
Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev  
Vigtig: Indlevering på kontor  
– 1 sal.  
DK-6200 AABENRAA  
T: +45 45 88 34 60  
E: salesdenmark@fossil.com

**ECUADOR**

Distribuidora Yabimodas  
Av. Shyris N36-188 y Naciones  
Unidas  
Edf. Shyris Park, Ofc 409  
Quito, Ecuador  
T: (593) 2 292 6119  
E: gerenciacomercial.ec@  
yabimodas.com

**FRANCE**

SAV Fossil France  
Rue du Martelberg  
BP 80023 Monswiller  
67701 Saverne Cedex  
T: +33 3.88.02.52.52  
E: contact@fossil.fr

**GERMANY**

FESCO GmbH  
Service DHL Logistiklager/ LDB  
Werkstrasse 17  
D-77815 Bühl  
T: +49 8661 – 622 6054  
E: service@fossil.de

**GUATEMALA**

Watch it!  
Diagonal 6, 13-01 zona 10  
Oakland Mall  
Tercer nivel  
Guatemala  
T: +502 4220 5778  
E: serviciotecnico@victorino.gt



**HONDURAS**

Centro Tecnico Relojero  
Centro Comercial Metroplaza  
1er nivel de tiendas, local no.  
5, Cortes  
San Pedro Sula, Honduras  
T: 504 2580 2221  
E: rpineda@zaredjoyeros.com  
E: centecrelojero@zaredjoy-  
eros.com  
E: centecrelojero@ontimehn.  
com

**INDIA**

Fossil India Pvt. Ltd.  
621, 12th Main  
HAL II Stage, Indiranagar  
Bangalore 560 008  
India  
T: +18604253747  
E: service.in@fossil.com

**INDIA**

Fossil India Pvt. Ltd.  
Shop G18, Orion Mall  
Dr. Raj Kumar Road, Rajaji  
Nagar  
Bangalore 560 055  
Karnataka  
India  
T: 080-22682245  
E: serviceorion@fossil.com

**INDIA**

Fossil India Pvt. Ltd.  
Shop No. 116, DLF Prome-  
nade Mall  
Nelson Mandela Marg,  
Vasant Kunj  
New Delhi 110 070  
India  
T: 011-41664015  
T: 011-41664016  
E: service\_3874@fossil.com

**INDIA**

Fossil India Pvt. Ltd.  
Shop No. S010, Ground Floor  
Express Avenue Mall, Plot  
No.213, Whites Road  
Royapettah  
Chennai 600 014  
Tamil Nadu  
India  
T: 044-28464288  
E: [service\\_3831@fossil.com](mailto:service_3831@fossil.com)

**INDIA**

Fossil India Pvt. Ltd.  
Shop No. G10, Ambience Mall  
Delhi - Jaipur Expy, Ambience  
Island  
DLF Phase 3, Sector 24  
Gurgaon 122 010  
Haryana  
India  
T: 0124-4665529  
E: [service\\_3834@fossil.com](mailto:service_3834@fossil.com)

**IRELAND**

Transalliance TS  
FAST (Fossil After Sales Team)  
- Suite 8-9  
Faraday Court - Centrum 100 -  
Burton Upon Trent  
DE14 2WX Staffordshire  
T: +44 0344 412 3277  
E: [ukenquiries@fossil.com](mailto:ukenquiries@fossil.com)

**ITALY**

FAST Europe  
C/O DHL Supply Chain  
Corso Lombardia N.61  
10099 San Mauro Torinese  
(TO)  
T: +39 0694 802651  
E: [online@fossil.it](mailto:online@fossil.it)

**JAPAN**

Fossil Japan Repair Center  
Yasuda A building 2F, 3-9  
Moriya-cho Kanagawa-ku  
Yokohama, 221-0022  
T: (81) 03 4579 0368  
F: (81) 45 450 6243  
E: shop.jp@fossil.com

**MALAYSIA**

Fossil Time Malaysia - Service  
Centre  
Unit L2-2-7, 2nd Floor  
Wisma Kemajuan  
No.2 Jalan 19/1B  
46300 Petaling Jaya, Selangor  
T: 03-7969 1900  
E: fmycs@fossil.com

**MEXICO**

Metro Service Center México  
Carretera Monterrey - Saltillo  
1249 - A  
Col. Pio XII  
Santa Catarina, N.L. Mexico  
C.P. 66362  
T: 01 800 236 7745  
E: reparaciones@fossil.com

**NEW ZEALAND**

Watch World Ltd  
45a Arrenway Drive  
Albany  
Auckland  
T: 09 475 6103

**PANAMA**

Z Relojero  
C/Samuel Lewis  
Panama  
T: 00507-3006666  
E: servicioalcliente@relojin.com  
E: gerente@relojin.com

**PERU**

Le Grand Montres & Bijoux  
Av Risso # 243  
Oficina 202, Lince - Técnico,  
Jose Muñoz  
Lima, Peru  
T: (+51) 935 508 416  
E: peru.legrand@gmail.com

**POLAND**

FAST  
C/O Expeditors Polska  
Św. Tomasza 4D  
05-808 Parzniew  
T: +48 22 574 28 88  
E: fgservicespl@fossil.com

**PORTUGAL**

Expeditors Portugal C/O  
Espaçotrans  
Att Reparações Fossil (FAST)  
Parque Logístico Marinhas  
de D. Ana  
Quebradas de Cima, Armazém  
6, 2625-090 Póvoa de  
Santa Iria  
T: 214232000  
E: customerservice.pt@  
fossil.com

**SINGAPORE**

Fossil Singapore Pte Ltd  
51 Bras Basah Road  
#08-07 Manulife Centre  
Singapore 189554  
T: (65) 3165 4961  
E: customerservice.sg@  
fossil.com

**SOUTH KOREA**

Fossil (Korea) Limited  
5F M Tower  
29, Teheran-ro 87-gil,  
Gangnam-gu  
Seoul, Korea  
T: 82 2 3440 6400

**SPAIN - PENINSULA**

Expeditors ZAZ  
c/o FAST EUROPE (REPAIRS)  
C/ Los Ángeles nº 15, Nave 10  
Polígono Industrial Centrovía  
50198 La Muela (Zaragoza)  
T: +34933633870  
E: customerservice.es@  
fossil.com

**SURINAME**

Timeless Jewelry, N.V  
Attn: Ms. Inisrah Ashruf  
Johannes Mungrastraat 17  
Paramaribo  
T: 597 473998  
E: inisrah.ashruf@timelessnv.  
com

**SWEDEN**

Aditro Logistics AB  
c/o FAST Europe  
Prognosgatan 1  
50464 Borås  
T: (+46) 31 719 45 00  
E: servicecenter@fossil.com

**UNITED STATES OF AMERICA**

Metro Service Center -  
Attn: Repairs  
10615 Sanden Drive Dallas  
Texas 75238-1720 T: 800-  
842-8621  
E: service@metroser-  
vicecenter.com

O CERTIFICADO DE GARANTIA que se segue deve ser preenchido no momento da compra pela loja de retalho que lhe vende o relógio.

Número do modelo:

\_\_\_\_\_

País/data:

\_\_\_\_\_

Vendido a:

\_\_\_\_\_

Carimbo do vendedor:

\_\_\_\_\_

Vendido por:

\_\_\_\_\_

## Notices



### ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ANTIGUOS

El símbolo indica que, al desechar este producto, no debe mezclarse con residuos urbanos no seleccionados. Existe un sistema de recogida independiente para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Normalmente los equipos electrónicos y eléctricos disponen de un sistema de recogida independiente para los residuos. Para más información, póngase en contacto con las autoridades municipales competentes o con el establecimiento en el que adquirió el producto. La eliminación correcta garantiza que los residuos de equipos eléctricos y electrónicos se reciclen y se reutilicen adecuadamente. Ayuda a evitar el daño potencial para el medio ambiente y la salud humana y a preservar los recursos naturales.



**ESPAÑOL:** algunos estilos de relojes son ajustados con baterías de litio, las cuales contienen material de perclorato - requiere manejo adecuado, visite [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) para más información.

---

**ESPAÑOL:** Cualquier diamante usado en nuestros productos proviene de fuentes legítimas no involucradas en el fomento del conflicto y cumplen con las resoluciones de Naciones Unidas. Por la presente

garantizamos que estos diamantes están libres de conflicto, basados en el conocimiento personal y/o garantías escritas proporcionadas por el proveedor de estos diamantes.









